

Connect App 対応製品

※生産完了品は掲載しておりません

ATH-TWX9



ATH-TWX7



ATH-SQ1TW2



ATH-CK50TW2



ATH-CK30TW+



		ATH-TWX9	ATH-TWX7	ATH-SQ1TW2	ATH-CK50TW2	ATH-CK30TW+
聴くを最適化	ボリュームステップ選択	●	●	●	●	●
	イコライザー	●	●	●	●	●
暮らしをサポート	プライベートタイマー		●	●	●	
	サウンドスケープ		●		●	●
製品の紛失を防止	置き忘れアラート		●	●	●	●
	接続したことがある製品を探す	●	●	●	●	●
		ATH-TWX9	ATH-TWX7	ATH-SQ1TW2	ATH-CK50TW2	ATH-CK30TW+
操作を最適化	キーアサイン パターン切替			●		
	キーアサイン 自由に割り当て	●	●		●	●
接続切替	接続機器の管理	●	●	●	●	●
製品の管理	バッテリー残量の表示	●	●	●	●	●
	タッチセンサー ON/OFF	●	●	●		●
	ボタン操作速度設定				●	
	音声ガイダンスの言語切り替え		●	●	●	●
	ガイド音タイプ切り替え	●				
アンビエンスコントロール	ノイズキャンセリング	●	●		●	●
	ノイズキャンセリング プリセット選択	●				
	オプティマイズ ノイズキャンセリング	●				
	パーソナライズ ノイズキャンセリング	●				
ヒアスルー	●	●	●	●	●	
トークスルー設定 クイックヒアスルー	●	●	●	●	●	
便利な機能	低遅延モードのオン・オフ	●	●	●	●	●
	左右バランス調整	●	●	●	●	●
	通話 マイク設定		●			
	通話 サイドトーン	●		●		●
	通話 ノイズリダクション					
		ATH-TWX9	ATH-TWX7	ATH-SQ1TW2	ATH-CK50TW2	ATH-CK30TW+

Connect App 対応製品

※生産完了品は掲載しておりません

ATH-M50xBT2



ATH-HL7BT



ATH-CC500BT2



聴くを最適化		ボリュームステップ選択	●	●	
		イコライザー	●	●	●
暮らしをサポート		プライベートタイマー			
		サウンドスケープ			
製品の紛失を防止		置き忘れアラート			●
		接続したことがある製品を探す	●	●	●
			ATH-M50xBT2	ATH-HL7BT	ATH-CC500BT2
操作を最適化		キーアサイン パターン切替			
		キーアサイン フルキーアサイン			
接続切替		接続機器の管理		●	●
製品の管理		バッテリー残量の表示	●	●	●
		タッチセンサー ON/OFF			
		ボタン操作速度設定			
		音声ガイドの言語切り替え			●
		ガイド音タイプ切り替え	●	●	
アンビエンスコントロール		ノイズキャンセリング			
		ノイズキャンセリング プリセット選択			
		オプティマイズ ノイズキャンセリング			
		パーソナライズ ノイズキャンセリング			
		ヒアスルー			
		トークスルー クイックヒアスルー			
便利な機能		低遅延モードのオン・オフ	●	●	
		左右バランス調整	●	●	●
		通話 マイク設定			
		通話 サイドトーン	●		
		通話 ノイズリダクション			●
			ATH-M50xBT2	ATH-HL7BT	ATH-CC500BT2