

Connect App 対応製品

※生産完了品は掲載しておりません

ATH-TWX9MK2



ATH-TWX7



ATH-CKS50TW2



ATH-CKS30TW+



ATH-SQ1TW2NC



聴くを最適化		ボリュームステップ選択	●	●	●	●	●
		イコライザー	●	●	●	●	●
暮らしをサポート		プライベートタイマー		●	●		●
		サウンドスケープ	●	●	●	●	●
製品の紛失を防止		置き忘れアラート		●	●	●	●
		接続したことがある製品を探す	●	●	●	●	●
			ATH-TWX9MK2	ATH-TWX7	ATH-CKS50TW2	ATH-CKS30TW+	ATH-SQ1TW2NC
操作を最適化		キーアサイン パターン切替					●
		キーアサイン 自由に割り当て	●	●	●	●	
接続切替		接続機器の管理	●	●	●	●	●
製品の管理		バッテリー残量の表示	●	●	●	●	●
		タッチセンサー ON/OFF	●	●		●	●
		ボタン操作速度設定			●		
		音声ガイダンスの言語切り替え		●	●	●	●
ガイド音タイプ切り替え		●					
アンビエンスコントロール		ノイズキャンセリング	●	●	●	●	●
		ノイズキャンセリング プリセット選択	●				
		オプティマイズ ノイズキャンセリング	●				
		パーソナライズ ノイズキャンセリング	●				
	ヒアスルー	●	●	●	●	●	
	トークスルー設定 クイックヒアスルー		●	●	●	●	
便利な機能		低遅延モードのオン・オフ	●	●	●	●	●
		左右バランス調整	●	●	●	●	●
		通話 マイク設定		●			
通話 サイドトーン		●			●	●	
通話 ノイズリダクション							
			ATH-TWX9MK2	ATH-TWX7	ATH-CKS50TW2	ATH-CKS30TW+	ATH-SQ1TW2NC

Connect App 対応製品

※生産完了品は掲載していません

ATH-M50xBT2



ATH-HL7BT



ATH-CC500BT



聴くを最適化		ボリュームステップ選択	●	●	
		イコライザー	●	●	●
暮らしをサポート		プライベートタイマー			
		サウンドスケープ			
製品の紛失を防止		置き忘れアラート			
		接続したことがある製品を探す	●	●	●
			ATH-M50xBT2	ATH-HL7BT	ATH-CC500BT
操作を最適化		キーアサイン パターン切替			
		キーアサイン フルキーアサイン			
接続切替		接続機器の管理		●	●
製品の管理		バッテリー残量の表示	●	●	●
		タッチセンサー ON/OFF			
		ボタン操作速度設定			
		音声ガイドの言語切り替え			●
		ガイド音タイプ切り替え	●	●	
アンビエンスコントロール		ノイズキャンセリング			
		ノイズキャンセリング プリセット選択			
		オプティマイズ ノイズキャンセリング			
		パーソナライズ ノイズキャンセリング			
		ヒアスルー			
		トークスルー クイックヒアスルー			
便利な機能		低遅延モードのオン・オフ	●	●	
		左右バランス調整	●	●	●
		通話 マイク設定			
		通話 サイドトーン	●		
		通話 ノイズリダクション			●
			ATH-M50xBT2	ATH-HL7BT	ATH-CC500BT